

FC8

Нанокерамика

50 ml

Передовое защитное покрытие для ЛКП автомобиля, которое формирует гидрофобную, гибкую, сшитую матрицу, обеспечивает выдающуюся прочность и долговечность. Уникальная структура Hendlex FC8 делает покрытие устойчивым к большинству химических веществ.

СВОЙСТВА

- ✓ Высокая химическая стойкость
- ✓ Глянцевое покрытие с выраженным блеском и гладкостью
- ✓ Значительно насыщает цвет
- ✓ Наделяет выраженными грязе- и водоотталкивающими свойствами
- ✓ Придает поверхности свойства самоочистки, требуя меньше усилий для поддержания чистоты
- ✓ Защищает поверхность от воздействия окружающей среды и УФ-излучения
- ✓ Применяется в качестве многослойного покрытия

Химические свойства:

Термостойкость – -30°C до +150 °C

Химическая стойкость – 3< Ph< 12

Угол контакта с водой – 115°

Спецификация:

Область применения – лакированные детали, окрашенный и текстурный пластик, элементы отделки интерьера и экстерьера, металлические поверхности

Долговечность – в зависимости от условий эксплуатации до 80 моек (примерно до 18 месяцев)

Свойства покрытия – гидрофобные, антистатические, насыщение цвета

Срок годности – 1 год без вскрытия упаковки.

Условия:

Температура нанесения – +10 °C до +25 °C (рекомендуемая +20 °C), влажность до 60%

Время кристаллизации – 12-24 часа первичная; 7 дней полностью;

Условия хранения – +5 °C до +25 °C.

Упаковка:

Поставляется в стеклянном флаконе емкостью 50мл

Внимание !

Не наносите покрытие под прямыми солнечными лучами.

Подходящий диапазон температур нанесения от +10 °C до +25 °C.

Не наносите покрытие, если температура превышает +30 °C.

Храните флакон с плотно закрытой крышкой

Расход: 12-15 мл/слой на средние размерный автомобиль

Время выдержки: до 1,5 минут

Количество слоёв: рекомендуется наносить в 2 слоя

Выдержка между слоями – 45 минут

Производитель
JSC "Baltic Nano Technologies"
Kaunas, Lithuania
Бренд: Hendlex

FC8

Нанокерамика

Hendlex

Инструкция по нанесению

Подготовка: вымойте транспортное средство (ТС), соблюдая технологию двухфазной мойки, и очистите поверхность от глубоких загрязнений (битум, металлические вкрапления, насекомые и прочее), если таковые имеются. Высушите, используя не только микрофибровые полотенца, но и воздух под давлением, убедитесь, что на поверхности не осталось воды.

Если во время мойки использовался состав для быстрой сушки, или ТС было покрыто полимерным составом или воском, то используйте состав для удаления восков, согласно инструкции.

Для лучшего результата рекомендуется отполировать лакированные поверхности ТС. После полировки удалите пылевые остатки полировальных паст, для этого вымойте и высушите ТС. Непосредственно перед нанесением очистите поверхность с помощью состава Hendlex Paint Prepare.

Способ применения:

Перед нанесением покрытия убедитесь, что температура в помещении соответствует рекомендациям и её значение в диапазоне от +10°C до +25°C. От значения температуры будет меняться время технологической выдержки:

- при значении температуры до +20°C — время, через которое необходимо располировать покрытие составляет до 1,5 минуты;
- при значении температуры выше +20°C — время технологической выдержки перед располировкой сократиться до 60 секунд.

1. Возьмите микрофибровую салфетку и положите её на аппликатор со стороны, где к нему приклеен поролоновый слой. Заправьте салфетку в предварительно сделанные на торцах аппликатора вырезы

2. Откройте флакон и в самом начале обильно смочите (10–12 капель) составом аппликатор с салфеткой, в последующем добавляйте по 5–6 капель

3. Равномерно наносите состав на поверхность используя продольно-поперечную траекторию при движении аппликатором. Не рекомендуется делать круговые движения. Старайтесь наносить продукт равномерно и без пропусков. Давление на аппликатор должно быть минимальным, без сильного нажима, достаточное для того, чтобы его можно было сдвинуть. Наносите защитное покрытие участками 60×60 см, при температуре выше +25°C размер участка можно уменьшить

4. Сделайте технологическую выдержку согласно температуре в помещении. Время выдержки считается с момента начала нанесения состава на поверхность

5. Микрофибровым полотенцем с длинным ворсом снимите излишки керамики с поверхности и затем располируйте поверхность микрофибровым полотенцем с коротким ворсом высокой плотности.

6. Убедитесь, что не осталось нерасполированных участков.

- ✓ Обязательно используйте осветительные приборы (инспекционный фонарь) в процессе работы, чтобы не допускать ошибок.
- ✓ Наносите защитное покрытие участками 60×60 см, при температуре выше +24°C размер участка можно уменьшить
- ✓ Нанесение последующих слоев – через 45 минут
- ✓ При нанесении последующих слоев – время между нанесением и располировкой сокращается до 30–40 секунд
- ✓ Рекомендуемый первичный период полимеризации покрытия:
 - при температуре выше +22°C – 12 ч.
 - при температуре +20°C и ниже – 24 ч.

Производитель
JSC "Baltic Nano Technologies"
Kaunas, Lithuania
Бренд: Hendlex